画面右下の電子黒板ソフト(アクティブボード)を確認する 下記のように×の場合、アクティブボードの再起動が必要



アクティブボードの再起動(無効化と有効化を行う) 画面のPCを右クリック、管理ツールを起動



デバイスマネージャーのヒューマンインターフェイスデバイスのアクティブボードを選択

🌆 コンピューターの管理			_	
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ^	Jレプ(H)			
 ▲ コンピューターの管理(ローカル) ◇ ジステムツール > ② タスクスケジューラ > ③ イベントピューアー > ③ 共有フォルダー > ④ ローカルユーザーとグループ > ③ パフォーマンフ 昌 デバイスマネージャー > 記信域 금 ディスクの管理 > 動 サービスとアプリケーション 	 ✓ 書 kg2016n15 > ③ Bluetooth > ② DVD/CD-ROM ドライブ > ③ IDE ATA/ATAPI コントローラー > ③ イメージング デバイス > ④ オーディオの入力および出力 > ○ ヨーンピューター > ④ サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー > ● システム デバイス > ■ ソフトウェア デバイス > ■ ディスク ドライブ > ■ ディスプレイ アダプター > ● パッモリ 	^	操作 デバイス マネージャー 他の操作	•
	 Wind La CO TOP DETADATA Wind La CO TOP DETADATA Wind La CO TOP DETADATA Promethean ActivBoard V3 Promethean ActivBoard V3 Driver Promethean Serial ActivBoard Promethean Serial Board Driver USB 入力デバイス プロセッサ 	5	ドライバー ソフトウェア 無効(D) 削除(O) ハードウェア変更のス プロパティ(R)	クの更新(P)

無効を選択、その後有効を選択(再起動され、ペンが使用可能となる)